

# Kotel Master Line, topení s předností přípravy TUV nabíjecím čerpadlem a anuloidem

## Nastavení parametrů kotle

- Nastavte parametr **[1]** na požad. teplotu např.: 81 = 81°C (max. natápěcí teplota topného okruhu)
- Nastavte parametr **[R]** na hodnotu 11 nebo 31
- Nastavte parametr rozhraní **[9]** na hodnotu 00
- Nastavte parametr **[J]** na hodnotu 01 – řízení nabíjecího čerpadla
- Nastavte parametr **[3]** na požadovanou hodnotu teploty teplé vody např. 55= 55°C

Připojení na svorkovnici kotle:

Nabíjecí čerpadlo bojleru: svorky 17 a 18 (230V)

Čerpadlo kotle (před anuloidem): svorky 19 a 20 (230V)

Čidlo TUV v bojleru: svorky 7 a 8

Čerpadlo za anuloidem není běžně řízeno kotlem, alternativně může být řízeno přes relé ze svorek 19 a 20.

