1 Servisní nastavení qSense

1.1 Menu informací

V menu je možné odečítání teplot a parametrŢ kotle a pŚpadnÍ dalġ²ch pŚpojenÍ ch zaŚzen².

Menu informací i	Význam symbolů
St	Status
Su	Sub-status
tF	Okamžitá natápěcí teplota (°C)
tr	Okamžitá vratná teplota (°C)
tdH	Okamžitá teplota teplé vody (°C)
tout	Okamžitá venkovní teplota (°C)
tSoL	Okamžitá teplota solárního bojleru (°C)
FL	Ionizační proud
nF	Otáčky ventilátoru 1/min
Pr	Tlak vody v systému
Po	Okamžitý výkon kotle
SoFt	Verze software regulace

1.2 Menu nastavení

V tomto menu může servisní technik v závislosti na připojeném kotli nastavit některé funkce a parametry.

Pro všechna nastavení platí následující:

- Načtené hodnoty se mohou lišit podle typu připojeného kotle.
- Význam některých kódů může být různý podle typu kotle.
- Po volbě parametru trvá asi 1 vteřinu, než je změna načtena.

Nastavení > Menu nastavení 0012

Nastavení	
P.001 - P.015	Parametry kotle - význam je popsán v návodu ke kotli. Pokud je zadána špatná hodnota, objeví se na displeji nápis FaIL.
dFdU	Reset parametrů na firemní nastavení. Viz také servisní dokumentaci kotle.
Ad	Auto-detect. Aktivace funkce Autodetect, viz servisní dokumentace kotle.

1.3 Čítače

Zde je možné zjistit stav čítačů elektroniky kotle.

Nastavení > Čítače

Čítače	Informace
c1	Neúspěšné starty
c2	Počet "nedokonalé hoření"
c3	Počet úspěšných startů
c4	Počet zapnutí čerpadla ÚT
c5	Počet zapnutí čerpadla TUV
c6	Počet startů na ohřev vody
c7	Celkový počet provoz. hodin
c8	Hodiny provozu čerpadla ÚT
c9	Hodiny provozu čerpadla TUV

1.4 Servisní menu

Možnost resetu servisních hlášení kotle.

Nastavení > Servisní menu SERVICE

VAROVÁNÍ

Reset servisních hlášení provádějte až po provedení servisních prací na kotli. Hlášení může upozorňovat na důležité skutečnosti.

- V případě, že je na displeji zobrazeno - - - -, není kotlem oznamováno žádné servisní hlášení.
  Hlášení Clear oznamuje možnost resetu servisu.
  Hlášení Clear A, B nebo C oznamuje možnost resetu servisního hlášení A, B nebo C.
  Jaké servisní hlášení lze resetovat, určuje kotel.

Service	Význam
cLEAr	Reset servisu

Následující postup může provádět pouze odborný technik.

Po stlačení tlačítka, pokud je na displeji zobrazeno Clear, je možné otáčením knoflíku volit Clear No nebo Clear Yes. Pokud je zvoleno Clear No, zůstane hlášení zachováno. Následně se menu vrátí do pozice Clear na displeji. Pokud je zvoleno Clear Yes, je zvolené servisní hlášení resetováno. Menu regulace se vrátí do pozice - - - - na displeji.

Není možné provést více resetů současně.

Prováděné činnosti		
SERVICE cLEAr A b C	SERVICE A cL: nO	SERVICE A cL:YES